

Important : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quelle qu'en soit la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET NORMATIVES

Important : Ces volets roulants doivent impérativement être installés devant une fenêtre ou une porte, émetteur à proximité du volet. Tout autre emploi éventuel de ces volets roulants est non-conforme à l'usage prévu dans le cadre normatif et engage la responsabilité de l'installateur. **Respecter** les normes en vigueur, notamment les règles d'installation électrique (conformité de l'installation des volets à la norme NF C 15-100 ou les normes électriques dans le pays de mise en œuvre). **Avant la mise en œuvre et l'utilisation du produit,** suivre toutes les "informations de sécurité et normatives" et les instructions décrites dans les guides/notices ci-joints.

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

MISE EN GARDE : instructions importantes de sécurité. Suivre toutes les instructions des différentes notices car une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves.

- Vérifier que tous les accessoires qui ne sont pas nécessaires pour un fonctionnement motorisé ont été retirés;
- Installer visiblement les dispositifs de commande fixes, à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 m;
- Installer, le cas échéant, l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,8 m;
- Fixer soigneusement le câble d'alimentation à l'intérieur du caisson pour éviter tout contact avec les parties mobiles (axe d'enroulement, tablier...) ou avec des arrêtes vives;
- Protéger le câble d'alimentation par une gaine isolante pour traverser une huisserie métallique;
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger;
- Avant de raccorder le volet roulant, couper l'alimentation électrique;
- Prévoir dans l'installation électrique un moyen de déconnexion conformément aux règles d'installation en vigueur;
- Les motorisations Solaire SO étant de classe III, elles doivent être alimentées sous une très basse tension de sécurité correspondant au marquage du produit et uniquement avec le panneau solaire fourni/existant ou disponible chez votre revendeur.

A la fin de l'installation, remettre à l'utilisateur les **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ, NORMATIVES ET D'UTILISATION**

39860 - RC9 1010 03
Informations susceptibles de modifications sans préavis

NOTICE // AVRIL 2023
www.bubendorff.com



F. VÉRIFICATION DU BRANCHEMENT

Un mouvement de descente du tablier par saccades indique :

- **SO** : une mauvaise connexion du panneau PV ou un dysfonctionnement du panneau PV.
- **HY - MH** : un mauvais branchement du moteur au secteur 230 V.

Si ce phénomène persiste au-delà de 7 jours, le moteur ne réagit plus : vérifier la connexion (SO - HY - MH) ou brancher le moteur au secteur 230 V (HY - MH).

Après une opération de maintenance sur le volet, il est impératif de tester la connexion du panneau PV (SO) ou le branchement du moteur au secteur (HY - MH), en réalisant la séquence suivante :

Le mouvement du tablier doit s'effectuer sans saccade au démarrage (signalant que le panneau PV est correctement connecté et fonctionnel en SO ou que le moteur est correctement branché au secteur en HY - MH).

SO Si cette séquence est réalisée de nuit, le mouvement du tablier s'effectue avec saccades jusqu'au lever du jour.

SO HY MH Si ce phénomène persiste, vérifier la connectique.

Panneau solaire non connecté (SO) ou problème d'alimentation secteur (HY - MH) : après une exposition de quelques heures du panneau PV au soleil (SO) ou après avoir rebranché le volet pendant quelques heures (HY - MH), le fonctionnement doit se rétablir. Si les saccades ne disparaissent pas, suivre la procédure rubrique F.

G. FONCTIONNEMENT EN CONDITIONS LIMITES

INDICATION PANNEAU SOLAIRE NON CONNECTÉ S'IL FAIT NUIT OU INDICATION BATTERIE FAIBLE

Descente du tablier : le volet effectue des saccades pendant le mouvement.

Montée du tablier : lors des 2 premiers appuis, le volet monte de quelques dizaines de centimètres et s'arrête en effectuant des acquittements courts. A partir du 3^{ème} appui, il finit son mouvement en faisant des saccades.

Batterie faible : le tablier effectue un mouvement pendant quelques secondes et s'arrête. Une nouvelle commande permet de redémarrer quelques secondes. L'usage du volet à des températures inférieures à -15 °C diminue la durée de vie de la batterie; en conséquence, il est déconseillé de faire fonctionner le volet de manière répétitive à ces températures.

S'il fait nuit (SO) : si les saccades ne disparaissent pas au lever du jour, suivre la procédure de vérification du branchement (rubrique F).

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INFÉRIEURE À -15°C : le mouvement du tablier est plus lent pour protéger la batterie.

H. CONSIGNES SPÉCIFIQUES

- Batterie : ces motorisations contiennent une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées; ne jamais ouvrir ou percer la batterie; ne pas mettre la batterie au feu; ne jamais immerger la batterie; ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais à déposer dans un point de collecte COREPILE (voir sur www.corepile.fr).
- Ne pas couper les câblages fournis avec le volet. Utiliser impérativement les connecteurs fournis par Bubendorff.

A. BRANCHEMENT

B. MISE EN SERVICE

C. RÉGLAGE BUTÉE HAUTE

D. RÉINITIALISATION DES BUTÉES

E. TABLIER À LAMES ORIENTABLES OR

Wichtig: unsere Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigungen und Funktionseinschränkungen, die auf die Mißachtung der Montageanweisungen zurückzuführen sind.

SICHERHEITS- UND NORMVORSCHRIFTEN

Wichtig: Diese Rollläden müssen unbedingt vor einem Fenster oder einer Tür montiert werden, Sender in der Nähe des Rollladens. Alle andere eventuelle Anwendung dieser Rollläden entsprechen nicht der Norm und liegen ausschließlich in der Verantwortung des Installateurs. **Beachten Sie die geltenden Normen, insbesondere die Vorschriften für die Elektroinstallation (Konformität der Installation der Rollläden mit der Norm DIN VDE 0100 oder den länderspezifischen elektrischen Normen).** Vor der Inbetriebnahme und Nutzung des Produkts, alle "Informationen zur Sicherheit und zu Normen" und Anweisungen folgen, die in den beigefügten Anleitungen/Instruktionen beschrieben sind.

INSTALLATION UND ANSCHLUß

VORWARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Folgen Sie allen Anweisungen der verschiedenen Anleitungen, da eine nicht korrekte Installation zu schweren Verletzungen führen kann.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die für den motorisierten Antrieb nicht nötig sind, entfernt wurden;
- Benutzen Sie alle vorgesehenen Befestigungspunkte, **zwischen einer Höhe von 0,9 und 1,3 Meter**;
- Installieren Sie, gegebenenfalls, die Nothandbedienung in einer Höhe von weniger als 1,8 m;
- Verlegen Sie das Stromkabel sorgfältig im Kasten um jeglichen Kontakt mit den beweglichen Teilen (Welle, Panzer, ...) oder den Stopperrn auszuschließen;
- Schützen Sie das Stromkabel durch einen Isolierschlauch gegen Berührung mit Metallteilen;
- Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, dem Kundendienst des Herstellers oder einer hierfür qualifizierten Person ersetzt werden um jede Gefahr zu vermeiden;
- Bevor Sie den Rollladen anschließen, schalten Sie die Sicherung ab;
- In der Anlage ein Abschaltungsmittel gemäß den gültigen Einrichtungs-Regeln vorsehen;
- Die Solar Motorisierungen der Klasse III entsprechen, müssen sie, entsprechend der Produktbezeichnung, mit Sicherheitsniedrigspannung versorgt werden und ausschliesslich über die mitgelieferte Fotovoltaikzelle versorgt werden.

Am Ende der Einrichtung, geben Sie dem Benutzer die **INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, ZU NORMEN UND ZUR BEDIENUNG**

RC9 1010 03
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden

ANLEITUNG // APRIL 2023
www.bubendorff.com

F. ANSCHLUSS ÜBERPRÜFUNG

Eine Störung wird durch eine Bewegung des Panzers nach unten angezeigt:
 • **SO:** ein schlechter Anschluß der Fotovoltaik-Zelle oder eine Funktionsstörung der Fotovoltaik-Zelle.
 • **HY - MH:** ein schlechter Anschluß beim Motor 230V.
 Wenn diese Problematik mehr als 7 Tage besteht, lässt sich der Motor nicht mehr ansteuern: in diesem Fall, überprüfen Sie den Anschluß (SO - HY - MH) oder schließen Sie den Motor an Strom 230V (HY - MH).

Nach einer Außerbetriebnahme des Rollladens ist es wichtig den Anschluß der Fotovoltaik-Zelle (SO) oder den Stromanschluß zum Motor (HY - MH), nach folgenden Schritten zu überprüfen:

SO Sollte die Sequenz während der Nacht erfolgen, bewegt sich der Panzer bis Sonnenaufgang durch kurze Bewegungen.

SO HY MH Sollte diese Problematik bestehen, überprüfen Sie die Anschlüsse.

Fotovoltaik-Zelle (SO) nicht verbunden oder Problem Stromanschluß (HY - MH): nach dem Aufladen bei Sonne (SO) oder nach Wiederanschluß des Rollladens (HY), ist der Rollladen nach einigen Stunden wieder funktionsbereit. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte den Punkt "F" neu durchführung.

G. BEDINGTE FUNKTIONSBEREITSCHAFT

ANZEIGE FOTOVOLTAIK-ZELLE IST NICHT VERBUNDEN, BEI NACHT ODER DIE ANZEIGE DER BATTERIE IST ZU SCHWACH
 Beim Herunterfahren des Panzers: der Rollladen macht kurze Bewegungen bei der Betätigung.
 Beim Hochfahren des Panzers: bei den ersten beiden Betätigungen des Senders, fährt der Rollladen um einige Zentimeter hoch und bleibt mit kurzen Bestätigungsbewegungen stehen. Nach dem 3. Druck, läuft er weiter mit kurzen Bewegungen.

Schwache Batterie: der Panzer bewegt sich kurz und stoppt nach einigen Sekunden. Bei erneutem Drücken bewegt sich der Panzer wieder innerhalb einiger Sekunden und stoppt dann. Bei erneuter Betätigung: Neue Bewegung für mehrere Sekunden. Betätigung bei unter -15° verkürzt die Lebensdauer des Akkus; in folgedessen raten wir ab den Rollladen bei diesen Temperaturen mehrmals in Betrieb zu nehmen.

Bei Nacht (SO): falls die Bewegungen bei Sonnenaufgang nicht verschwinden, der Anschluss Überprüfung im Punkt "F" neu durchführen.

AUSSENTEMPATUREN UNTER -15°C : bewegt sich der Panzer langsamer um den Akku zu schützen.

H. WICHTIGE INFORMATIONEN

- Akku: dieser Motor enthält einen Akku, der nur von einer hierfür qualifizierten Person ausgetauscht werden darf; Nie öffnen oder durchbohren; Nie mit Feuer in Berührung bringen oder ins Wasser legen; Nicht in den Müll, sondern als Sondermüll recyceln.
- Mitgelieferte Kabel nicht kürzen und ausschließlich mitgelieferte Stecker verwenden.

A. ANSCHLUSS

SO HY MH

S/N 16 813290 001 002 19

Wandhalterung

Hauptsender

Befestigung: 2 Schrauben TF3x25 (nicht mitgeliefert).

SO Kein Stromanschluß notwendig

230V

Option versetzbare Fotovoltaikzelle mit Stecker am Kabel 3 m (nutzbare Länge 2,70 m)

Siehe Montageanleitung der Fotovoltaik-Zelle

HY MH

230V

250V maxi

MH Ohne Schalter

Nullleiter 0,75mm² Phase

Nullleiter 0,75mm² Phase

MH Mit Schalter

schwarz grau

Doppeltaster wie Rollladensteuerung

Filteradapter 65x50x35 mm

> 15 m

Zu platzieren im Anschlußkästchen neben dem Motor.

MH: Lassen Sie den Stecker an Ort und Stelle

B. INBETRIEBSETZUNG

SO **HY MH**

H > 4s

> 4s

2s

OK

Auf dem Hauptsender

ON

230V

40 min

2 Automatische Einstellung der Endlagen

< 0,5s

Unteren Anschlag

Oberen Anschlag

3 Speicherung der Endlagen

< 0,5s

Unteren Anschlag

Oberen Anschlag

40 min

C. OBERE ENDEINSTELLUNG DER ENDLAMELLE

SO HY MH

Falls > 40 Minuten seit Inbetriebsetzung (Punkt B) Die Anschläge zuerst neu einrichten (Punkt D)

1 Auf dem Hauptsender

< 0,5s

STOP

Gewünschte Stelle

40 min

2 Falls zu unten oder Falls zu hoch

Genaue Stelle

Genauere Stelle

< 0,5s

STOP

Genaue Stelle

3 Gespeicherte Stelle

> 4s

OK

40 min

D. ZUR STANDARDEINSTELLUNG ZURÜCK

SO HY MH

Falls > 40 Minuten seit Inbetriebsetzung (Punkt B)

OFF 7s

ON

40 min

1 Löschen der Endlagen

> 4s

OK

Auf dem Hauptsender

> 4s

OK

2 Automatische Einstellung der Endlagen

< 0,5s

Unteren Anschlag

Oberen Anschlag

3 Speicherung der Endlagen

< 0,5s

Unteren Anschlag

Oberen Anschlag

40 min

E. PANZER MIT JALOUSIERBARER LAMELLE

SO HY MH

Falls > 40 Minuten seit Inbetriebsetzung (Punkt B)

H > 4s

> 4s

2s

Auf dem Hauptsender

OFF 7s

ON

40 min

1 Geschlossene Position einstellen

< 0,5s

Unteren Anschlag

STOP

Gewünschte Stelle

2 Genauere Stelle

OK

STOP

Geschlossene Stelle

3 Gespeicherte Stelle

> 4s

OK

40 min